

Sonderzwischenplatten

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Druckschalter-Zwischenplatten					
	06			10000174	PDF öffnen
	10			10000185	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV-Bosch/Rexroth in A	06			10000027	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in B	06			10000106	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in P auf A-Seite	06			10000104	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV-TÜV in A	06			10000110	PDF öffnen
DBV-TÜV in B	06			10000109	PDF öffnen
DBV-TÜV in P auf A-Seite	06			10000108	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für DBV					
DBV in A	10			10000250	PDF öffnen
DBV in B	10			10000251	PDF öffnen
DBV in P auf A-Seite	10			10000252	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für Gegenhaltung					
DBV-Bosch/Rexroth in A	06			10000196	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in B	06			10000197	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in A+B	06			10000214	PDF öffnen
DBV-Bosch/Rexroth in T	06			10000195	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für Stromregelventil					
in A auf A-Seite (Zulauf)	06			10000165	PDF öffnen
in B auf B-Seite (Zulauf)	06			10000166	PDF öffnen
in A auf B-Seite (Zulauf)	06			10000167	PDF öffnen
in B auf A-Seite (Zulauf)	06			10000168	PDF öffnen
in A + B (Zulauf)	06			10000169	PDF öffnen
in P auf B-Seite	06			10000170	PDF öffnen

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für Stromregelventil (Fortsetzung)					
in T auf B-Seite	06			10000171	PDF öffnen
in A auf A-Seite (Ablauf)	06			10000172	PDF öffnen
in B auf B-Seite (Ablauf)	06			10000173	PDF öffnen
in A und B (Ablauf)	06			10000164	PDF öffnen

Sonderzwischenplatten

 (Fortsetzung)

Bezeichnung	NG	P/T	A/B	Blatt	Auswahl
Zwischenplatte für 2/2 Wegeventil					
in A	06			10000265	PDF öffnen
in B	06			10000266	PDF öffnen
in A + B	06			10000267	PDF öffnen
in T	06			10000268	PDF öffnen
in P	06			10000269	PDF öffnen
von P nach T	06			10000263	PDF öffnen
A-T/B-T	06			10000264	PDF öffnen